

Teken leven in het gras, struikgewassen, heide en in lage begroeiing. Ben je de natuur in geweest? Controleer jezelf op tekenbeten!

Als je een tekenbeet aantreft dan is het snel, correct en veilig verwijderen van de teek erg belangrijk. Verwijder de teek binnen acht uur om het besmettingsrisico te minimaliseren. Verdoof de teek niet met alcohol of andere verdovende middelen. Verhit de teek niet, ook niet met een sigaret. Want als je een teek verdooft of verhit, raakt hij in shock en geeft als reactie via zijn speeksel zijn ziekteverwekkers af. Door een goede tekentang te gebruiken voorkom je dat de teek zijn speeksel met mogelijke ziekteverwekkers aan je afgeeft. Ontsmet het wondje daarna met alcohol. Noteer in je agenda de datum van de tekenbeet, de beetplek op je lichaam en het gebied waar je de tekenbeet hebt opgelopen.

Gebruiksaanwijzing

1. Pak de tekentang met je duim en middelvinger vast en druk met je wijsvinger op het achterstuk van de tang: de grijper gaat nu open.
2. Plaats de grijper voorzichtig over de teek heen - zo dicht mogelijk tegen de huid - en laat de grijper vervolgens sluiten.
3. Trek daarna met een paar voorzichtige rukjes de teek rechtstandig uit de huid.
4. Desinfecteer de beetplek en zet de datum van de beet in je agenda.

PRODUCTSPECIFICATIES

Artikelnummer
38395

EAN-code
8714024383958

Gewicht
25 g

Afmetingen verpakking l x b x h
30 x 80 x 135 mm

Besteleenheid
6



IN HET KORT

- Verwijdert een teek snel, veilig en eenvoudig
- Speciaal ontwikkelde grijpbek (ook voor nimfen)
- Minimaal risico de teek te beschadigen
- Inclusief twee alcoholdoekjes voor het ontsmetten van de beetplek