

Teken leven in het gras, struikgewassen, heide en in lage begroeiing. Ben je de natuur in geweest? Controleer jezelf op tekenbeten!

Als je een tekenbeet aantreft dan is het snel, correct en veilig verwijderen van de teek erg belangrijk. Verwijder de teek binnen acht uur om het besmettingsrisico te minimaliseren. Verdoof de teek niet met alcohol of andere verdovende middelen. Verhit de teek niet, ook niet met een sigaret. Want als je een teek verdooft of verhit, raakt hij in shock en geeft als reactie via zijn speeksel zijn ziekteverwekkers af. Door een goede tekentang te gebruiken voorkom je dat de teek zijn speeksel met mogelijke ziekteverwekkers aan je afgeeft. Ontsmet het wondje daarna met alcohol. Noteer in je agenda de datum van de tekenbeet, de beetplek op je lichaam en het gebied waar je de tekenbeet hebt opgelopen.

Een teek verwijder je eenvoudig met de Care Plus® Tick-Out Ticks-2-Go. Deze exclusief ontworpen tekenverwijderaar heeft 2 verschillende uitsparingen om een teek mee te verwijderen. Pak de teek direct achter de kop en sleep of schep deze eenvoudig weg. Met de Care Plus® Tick-Out Ticks-2-Go kan je zelfs de meest vastgebeten teek in zijn geheel, dus inclusief kop en poten, moeiteloos verwijderen. Deze tekenverwijderaar oefent geen druk uit op de teek, dus het samenknijpen of afscheuren van de teek is verleden tijd. De Care Plus® Tick-Out Ticks-2-Go is eenvoudig mee te nemen aan de sleutelbos, zodat hij altijd binnen handbereik is.



IN HET KORT

- Verwijdert de teek snel en veilig met slechts een eenvoudige schuifbeweging
- Speciaal ontwikkeld instrument met 2 uitsparingen om de teek te kunnen slepen of scheppen
- Voorkomt samenknijpen of afscheuren van de teek
- Verwijdert alle soorten teken, groot en klein

PRODUCTSPECIFICATIES

Artikelnummer
38396

EAN-code
8714024383965

Gewicht
25 g

Afmetingen verpakking l x b x h
30 x 80 x 135 mm

Besteleenheid
6